



2431 boul. Industriel, Chambly, Québec, J3L 4W3

Téléphone : 450-403-1929

<https://lubolighting.com>

lubo@lubolighting.com

Systèmes d'éclairage paysager

Instructions pour installation et usage

Utilisez des ampoules 1,5W à 10W max.

Branchement:

Filage électrique SC-106 20AWG 200C UL,
relié à un fil UL 12/2 ou 14/2 ou 16/2 ou 18/2 ou fixé
à un transformateur électronique ou magnétique 12 volts.
Utilisation à l'extérieur avec connecteurs étanches.
Le luminaire doit être fixé 9" à 10" en terre.

Attention aux risques d'incendie ou de blessures.
Tenez à l'écart des matières combustibles.
Ne touchez pas à l'ampoule lorsqu'elle est allumée.
Gardez la lentille de protection en place.
Pour utilisation dans un système d'éclairage **extérieur seulement**.

AVERTISSEMENT

IMPORTANT : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.

- Lisez toutes les instructions avant d'installer.
- Système est destiné à être installé par un électricien qualifié en conformité avec le code national de l'électricité et les règlements locaux.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »).
- Toujours mettre le fusible ou le disjoncteur en position arrêt dans la pièce où des travaux électriques sont prévus

MISE EN GARDE

- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans les instructions de montage. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL du luminaire

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

SPE1000

SPECTABILIS

